

## Controles de Cabina

# SMX Cabin Control Systems



- Control manual/auto del ventilador
  - Deshumidificación automática
  - Indicador de temperatura interior
  - Indicador de temperatura exterior (solo en los SMX)
  - Memoria no volátil
  - Apagado por bajo voltaje y alta o baja presión
  - Indicador de fallos
  - Control auxiliar de calor (solo en los SMX)
  - Control de brillo de la pantalla
  - Opera con SMXII o SMX con control de red.
- Mando remoto opcional
- Ventilador de dos velocidades

Dometic ofrece dos sistemas de control con microprocesador SMX para usar con aires acondicionados de directa expansión (DX). El SMXII ofrece todos los estándares de operación y características de seguridad necesarios para todos los sistemas DX.

Si usted tiene un pequeño barco de recreo o un superyate con cabinas múltiples, Dometic siempre puede proporcionar una solución de aire acondicionado a medida que será perfecta para usted y sus hábitos de viaje. Dometic ofrece: sistemas de aire acondicionado para grandes embarcaciones, accesorios útiles para la instalación, gestión de energía y aire limpio a bordo, y kits completos para la auto-instalación.

### ACCESORIOS

Todo lo que necesita para una instalación fácil y un uso conveniente: rejillas de ventilación, kit de distribución de aire, purificador de aire, bombas centrífugas de agua de mar, pantallas elegantes y inteligentes y controles y cubiertas de sonido para hacer un compresor silencioso aún más silencioso.

Dimensiones del SMX Cabin Control Systems

